

EXTERNE KRAFTMESSDOSEN FÜR CENTOR TOUCH UND PRÜFMASCHINEN

Andilog bietet Ihnen verschiedene externe Kraftsensoren für alle Ihre Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist oder wenn Sie die Sensoren anbringen müssen.

Diese Sensoren können entweder auf einem Centor Easy Display mit Anzeige des maximalen und aktuellen Kraftwertes oder auf einem Centor Touch zur Anzeige der Messkurve montiert werden. Der SPIP-Sensor kann an alle Geräte der Andilog Touch-Serie angeschlossen werden: Kalibrierinformationen werden im Sensor gespeichert und werden automatisch vom Display erkannt.

Sie können alle verfügbaren Sensoren auf der Website www.andilog.de einsehen.



TECHNISCHE DATEN

Stromanschluss

Druckluftanschluss nein

PC-Anschluss

Breite / Durchmesser

Tiefe

Höhe

Gewicht (netto)

Ingenieurbüro Walter

all4test

Tel.: +49 (0)9842 - 9 36 96 30 · Fax: +49 (0)9842 - 9 36 96 33 · info@all4test.de
ib-walther · Willy-Brand-Straße 4 · D-97215 Uffenheim · www.all4test.de